

# PFLEGE & WARTUNG

---

Kollektion:	Icons
Muster:	Curve
Referenz:	85551 • Petrol
Zusammenstellung:	3D-Textilwandbekleidung auf Vlies
Beschreibung:	Runde, weiche Formen mit einem Hauch von Vintage, die in einem subtilen Raster verarbeitet sind - das beschreibt Curve am besten. Die Wandbekleidung ist aus einem warmen 3D-Bouclé-Stoff hergestellt.

---

## Während der Verarbeitung:



Eventuelle Kleberflecken sofort (bevor der Kleber getrocknet ist) behutsam mit einem feuchten, fusselfreien, sauberen, weißen Tuch abtupfen. Tun Sie dies nach dem Anbringen jeder Bahn.

---

## Wartung:

Erst an unauffälliger Stelle testen. Eventuelle Flecken sofort versuchen zu entfernen, bevor der Fleck trocknen kann, indem Sie die Oberfläche behutsam mit einem feuchten, fusselfreien, sauberen, weißen Tuch abtupfen. Verwenden Sie nur reines Wasser, keine Seife.

Vermeiden Sie übertriebenes Reiben der Oberfläche. Vermeiden Sie übertriebenes Durchtränken der Oberfläche.

Staub kann mit einem feuchten, fusselfreien, sauberen Tuch oder mit einer Bürste mit weichen Haaren oder durch Staubsaugen mit einem Aufsatz mit weichen Haaren entfernt werden, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.

---

Arte haftet nicht für Schäden die während der Reinigung entstehen.



Weitere Informationen? [Klicken Sie hier](#)



ARTE®

wallcoverings for the ultimate in refinement