

SOINS & ENTRETIEN

Collection:	Essentials Totem
Dessin:	Ecoline
Reference:	18902 • Sandstone
Composition:	Revêtement mural textile sur intissé
Description:	Voici Ecoline et ses formes abstraites aux couleurs naturelles. Entassées de façon faussement désordonnée, elles insufflent un esprit bohème à notre revêtement mural. Le motif est peint à l'écoline – plus connue sous le terme d'encre aquarelle – imprimée sur intissé, ce qui lui confère un style arty, au charme si particulier et indéfinissable.



Pendant la pose:



éponger immédiatement d'éventuelles taches de colle (avant que la colle n'ait séché) avec un chiffon blanc propre, humide et non pelucheux. Épongez après la pose de chaque lé.

Maintenance:

Essayez tout d'abord d'appliquer la colle sur une zone peu visible. Éliminez immédiatement d'éventuelles taches, avant qu'elles n'aient séché, en épongeant soigneusement la surface avec un chiffon blanc propre, humide et non pelucheux. Utilisez uniquement de l'eau claire, pas de savon.

Évitez tout frottement excessif de la surface. Évitez toute imprégnation excessive de la surface.

Vous pouvez éliminer la poussière à l'aide d'un chiffon propre, humide et non pelucheux ou à l'aide d'une brosse à poils doux, ou en aspirant légèrement à l'aide d'un embout à poils courts pour éviter d'endommager la surface.

Arte n'endosse aucune responsabilité si des dommages sont occasionnés au produit pendant le processus de nettoyage.



Plus d'informations? [Cliquez ici](#)



ARTE®

wallcoverings for the ultimate in refinement