

SOINS & ENTRETIEN

Collection:	Spectra
Dessin:	Cannage
Reference:	61521
Composition:	Revêtement mural textile 3D sur intissé
Description:	Avec Cannage, vos murs ont l'air d'être tressés. Le dessin ne porte pas le nom de cette technique par hasard. Le tressage typique du cannage est en effet bien reconnaissable. Les lignes complexes et superposées attireront votre attention. La technique rappelle les matériaux naturels comme le rotin ou le roseau.



Pendant la pose:



éponger immédiatement d'éventuelles taches de colle (avant que la colle n'ait séché) avec un chiffon blanc propre, humide et non pelucheux. Épongez après la pose de chaque lé.

Maintenance:

Essayez tout d'abord d'appliquer la colle sur une zone peu visible. Éliminez immédiatement d'éventuelles taches, avant qu'elles n'aient séché, en épongeant soigneusement la surface avec un chiffon blanc propre, humide et non pelucheux. Utilisez uniquement de l'eau claire, pas de savon.

Évitez tout frottement excessif de la surface. Évitez toute imprégnation excessive de la surface.

Vous pouvez éliminer la poussière à l'aide d'un chiffon propre, humide et non pelucheux ou à l'aide d'une brosse à poils doux, ou en aspirant légèrement à l'aide d'un embout à poils courts pour éviter d'endommager la surface.

Arte n'endosse aucune responsabilité si des dommages sont occasionnés au produit pendant le processus de nettoyage.



Plus d'informations? [Cliquez ici](#)



ARTE®

wallcoverings for the ultimate in refinement