

PFLEGE & WARTUNG

Kollektion:	Kami
Muster:	Origami
Referenz:	87226
Zusammenstellung:	Wandbekleidung auf Vlies
Beschreibung:	Die Imitation von gefaltetem Papier reflektiert die Kräuselung von Wasser in Bewegung. Die Falten kreieren viel Relief und der repetitive Charakter erzeugt Ruhe und Ausgeglichenheit. Die hochwertige Verarbeitung der Oberschicht erfolgt mit einer Seidenglanztinte, wodurch ein eleganter Seidenoptik entsteht.



Während der Verarbeitung:



Eventuelle Kleberflecken sofort (bevor der Kleber getrocknet ist) behutsam mit einem feuchten, fusselfreien, sauberen, weißen Tuch ab tupfen. Tun Sie dies nach dem Anbringen jeder Bahn.

Wartung:

Erst an unauffälliger Stelle testen. Eventuelle Flecken sofort versuchen zu entfernen, bevor der Fleck trocknen kann, indem Sie die Oberfläche behutsam mit einem feuchten, fusselfreien, sauberen, weißen Tuch ab tupfen. Verwenden Sie nur reines Wasser, keine Seife.

Vermeiden Sie übertriebenes Reiben der Oberfläche. Vermeiden Sie übertriebenes Durchtränken der Oberfläche.

Staub kann mit einem feuchten, fusselfreien, sauberen Tuch oder mit einer Bürste mit weichen Haaren oder durch Staubsaugen mit einem Aufsatz mit weichen Haaren entfernt werden, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.

Arte haftet nicht für Schäden die während der Reinigung entstehen.



Weitere Informationen? [Klicken Sie hier](#)

ARTE®

wallcoverings for the ultimate in refinement

