


CUIDADO & MANTENIMIENTO

Colección:	Cantala
Diseño:	Craft
Referencia:	48518
Composición:	Revestimiento mural no tejido
Descripción:	Para este revestimiento de pared en color liso, estudiamos diversas variedades de sisal de tejido fino. Mediante una técnica de serigrafía de alta calidad, logramos trasladar de forma realista el aspecto del sisal natural al revestimiento de pared. Este procedimiento nos permite obtener siempre una imagen impecable y equilibrada del tejido sin perder ni un ápice de la sofisticada sensación del material modelo.



Durante la instalación:



Eliminar las manchas de adhesivo cuidadosa e inmediatamente (antes de que se sequen) pasando una esponja suave con agua limpia. Realizar esta limpieza tras instalar cada tira.

Mantenimiento:

Primero, probar en un lugar poco visible. Intentar eliminar las manchas inmediatamente, antes de que se sequen, pasando por la superficie una esponja suave con agua limpia. Utilizar únicamente agua limpia, sin jabón.

Secar con un paño limpio que no suelte pelusa.

No frotar ni mojar la superficie excesivamente.

El polvo puede limpiarse pasando un paño limpio húmedo que no suelte pelusa o un cepillo de cerdas suaves, o puede retirarse con un aspirado ligero utilizando el aspirador con un cabezal de cerdas suaves, para no dañar la superficie.

Arte no se hace responsable si se causan daños en el producto durante el proceso de limpieza.



¿Más información? [Haga clic aquí](#)



ARTE®

wallcoverings for the ultimate in refinement