Cuidado & mantenimiento

Colección:	Monochrome
Diseño:	Timber
Referencia:	54040
Composición:	Papel pintado sobre base no tejida
Descripción:	La conexión con la naturaleza cada vez es más importante. Los elementos naturales, como plantas y arbustos, se han vuelto indispensables en el interior de nuestros hogares. Con la colección Monochrome, hemos desarrollado un diseño inspirado en la estructura única de la madera. Tanto en vertical como en horizontal, Timber da sensación de ampliar la estancia, gracias a las fluidas formas de su veteado.

Durante la instalación:

Eliminar las manchas de adhesivo cuidadosa e inmediatamente (antes de que se sequen) pasando una esponja suave con agua limpia. Realizar esta limpieza tras instalar cada tira.

Mantenimiento:

Primero, probar en un lugar poco visible. Intentar eliminar las manchas inmediatamente, antes de que se sequen, pasando por la superficie una esponja suave con agua limpia. Utilizar únicamente agua limpia, sin jabón.

Secar con un paño limpio que no suelte pelusa.

No frotar ni mojar la superficie excesivamente.

El polvo puede limpiarse pasando un paño limpio húmedo que no suelte pelusa o un cepillo de cerdas suaves, o puede retirarse con un aspirado ligero utilizando el aspirador con un cabezal de cerdas suaves, para no dañar la superficie.

Arte no se hace responsable si se causan daños en el producto durante el proceso de limpieza.

¿Más información? Haga clic aquí