
Cuidado & mantenimiento

Colección:	Essentials Palette
Diseño:	Temper
Referencia:	34506C • Peach
Composición:	Papel pintado sobre base no tejida
Descripción:	El efecto fil-à-fil incorporado en la propia estructura del producto proporciona un revestimiento de pared liso, pero a la vez especial. En el reverso se aprecia muy bien la técnica empleada, que aporta a la pared una impresión de tejido de enorme realismo.



Durante la instalación:

Eliminar las manchas de adhesivo cuidadosa e inmediatamente (antes de que se sequen) pasando una esponja suave con agua limpia. Realizar esta limpieza tras instalar cada tira.

Mantenimiento:

Primero, probar en un lugar poco visible. Intentar eliminar las manchas inmediatamente, antes de que se sequen, pasando por la superficie una esponja suave con agua limpia. Utilizar únicamente agua limpia, sin jabón.

Secar con un paño limpio que no suelte pelusa.

No frotar ni mojar la superficie excesivamente.

El polvo puede limpiarse pasando un paño limpio húmedo que no suelte pelusa o un cepillo de cerdas suaves, o puede retirarse con un aspirado ligero utilizando el aspirador con un cabezal de cerdas suaves, para no dañar la superficie.

Arte no se hace responsable si se causan daños en el producto durante el proceso de limpieza.

¿Más información? Haga clic aquí