

PFLEGE & WARTUNG

Kollektion:	Insolence
Muster:	Moxie
Referenz:	34620
Zusammenstellung:	Vliestapete
Beschreibung:	Ein Design, das von den klassischen Harmonika-Aufzugtüren aus Metall inspiriert wurde. In den Hotels mitten in Paris sieht man sie hier und da noch.



Während der Verarbeitung:



Eventuelle Kleberflecken sofort (bevor der Kleber getrocknet ist) behutsam mit reinem Wasser und einem weichen Schwamm abwischen. Tun Sie dies nach dem Anbringen jeder Bahn.

Wartung:

Erst an unauffälliger Stelle testen. Eventuelle Flecken sofort versuchen zu entfernen, bevor der Fleck trocknen kann, indem Sie die Oberfläche behutsam mit reinem Wasser und einem weichen Schwamm abwischen. Verwenden Sie nur reines Wasser, keine Seife.

Mit einem fusselfreien, sauberen Tuch trocknen.

Vermeiden Sie übertriebenes Reiben der Oberfläche. Vermeiden Sie übertriebenes Durchtränken der Oberfläche.

Staub kann mit einem feuchten, fusselfreien, sauberen Tuch oder mit einer Bürste mit weichen Haaren oder durch Staubsaugen mit einem Aufsatz mit weichen Haaren entfernt werden, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.

Arte haftet nicht für Schäden die während der Reinigung entstehen.



Weitere Informationen? [Klicken Sie hier](#)



ARTE®

wallcoverings for the ultimate in refinement